

## Погодозависимые отопительные контроллеры Elodrive



### 6. Накладной датчик температуры KFA-Pt 1000

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
Датчик температуры Pt-1000	LE 88-00002	23,12

Платиновый датчик Pt-1000 в высокотемпературной изоляции (до 180 °С).

Днар=6 мм, L=45 мм, длина кабеля 2,5 м.

Устанавливается на теплообменник котла, трубопроводы, под прижимную планку бака ГВС. Позволяет контроллеру получать данные в контрольных точках системы отопления. В комплекте крепеж для монтажа на поверхности трубопровода.



### 7. Датчик наружной температуры

Датчик наружной температуры	LE 88-00001	25,21
-----------------------------	-------------	-------

Платиновый датчик Pt-1000 в кожухе для защиты от атмосферных воздействий.

Устанавливается на северной или северо-западной наружной стене на высоте 2-2,5 м от уровня земли. Позволяет контроллерам знать температуру наружного воздуха.



### 8. Реле 12В/220 В

Реле 12В/220В	LE 88-01019	28,37
---------------	-------------	-------

Предназначено для использования беспотенциального реле NVR на регуляторе HZR-C.



### 9. Комнатный цифровой термостат DFW

Термостат DFW	LE 88-01010	126,07
---------------	-------------	--------

Корректирует работу одного отопительного контура по температуре помещения и позволяет пользователю удалённо менять настройки этого контура. Позволяет включить "оптимизацию отопительной кривой".

Устанавливается только один термостат DFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, HZR-E, HZR-M). Подключается по шине eBUS.



### 10. Комнатный аналоговый термостат AFW

Термостат AFW	LE 88-01003	52,53
---------------	-------------	-------

Корректирует работу одного отопительного контура по температуре помещения. Позволяет включить "оптимизацию отопительной кривой".

Устанавливается только один термостат AFW на каждый отдельный регулятор (HZR-C, HZR-E, HZR-M). Подключается на клеммы F6, F7, F8.